

## SmartStart SSI 20/20 Vianhaku opas

**Ongelma:** Alkolukko pimeä, ei mitään valoja käsiyksikössä.

**Ratkaisu:** Irrota kierrejohto käsiyksiköstä (jos suoja paikalla, niin irrota myös se), irrota **MIINUS**-johto akusta ja odota 5–10 min. Kytke johdot uudestaan, ja tarkista syttykö valot käsiyksikköön. Jos ei muutosta, niin laite vaatii huoltoa. Tarkista myös jännitesyöttö / sulake jos mahdollista.

**Ongelma:** Näytössä ilmoitus ”**LOKI TÄYSI**”

**Ratkaisu:** Lukko vaatii huollon, jossa loki luetaan ja tyhjennetään. Ajoaikaa voi antaa Smartrac ohjelmalla 6–120 tuntia, ja lukko toimii näin 6–120 tuntia normaalisti (maks. vrk), joten huoltoon pääse toimivalla lukolla.

**Ongelma:** Näytössä ilmoitus ”**ODOTA**” vaikka odotettu useita minuutteja.

**Ratkaisu:** Irrota käsiyksiköstä kierrejohto, pidä hetken irrotettuna, ja kiinnitä kierrejohto.

**Ongelma:** Näytössä ilmoitus ”**VIRHE PUMPPU**”

**Ratkaisu:** Jos käsiyksikkö ei tarjoa ”**PUHALLA**” vaihtoehtoa ja yksikkö myös ”ääntää”, odota hetki ja sammuta virta hetkeksi. Pistä virta uudelleen päälle, ja odota kunnes näyttöön tulee ”**PUHALLA**” teksti. Jos käsiyksikkö värisee ja ääntää, niin silloin yksikkö yrittää korjata vikaa, jonka jälkeen se palautuu normaalitilaan. Jos ”**VIRHE PUMPPU**” virhe jää näyttöön, laite pitää huoltoa. Jos ”**VIRHE PUMPPU**” ilmestyy ajon aikana, mahdollisuuksien mukaan, pidä ajoneuvo käynnissä ja aja huoltoon.

**Ongelma:** Alkolukko vaatii puhalluksen joka viides minuutti ajon aikana, tai istuessa ajoneuvossa virrat päällä, mutta ajoneuvo ei ole käynnissä.

**Ratkaisu:** Tarkista, että alkolukon näytössä palaa ” \* ” oikeassa alakulmassa. Jos ei, niin alkolukko ei tunnista että ajoneuvo on käynnissä. Voi johtua myös alkoholipitoisesta uloshengityksestä.

**Ongelma:** Näytössä ilmoitus ”**HUOLTOKUTSU**” tai ” **HUOLTOKUTSU KOMMU**”

**Ratkaisu:** Virhe voi johtua jännitevaihteluista, tai johdoista. Tarkistakaa kierrejohtojen liitännät. Jos siinä ei vikaa, irrottakaa **MIINUS**-johto 10 minuutiksi tai **MUSTA** liitin, jossa kaksi mustaa muovikanta ruuvia, releyksikön takana, tarkista että näyttöön ilmestyy \* -symboli oikeaan alakulmaan, kun auto on käynnistetty, anna ajoneuvon käydä hetken tyhjäkäynnillä.

**Ongelma:** Näytössä ilmoitus ”**YLILUK**”, ”**YLIHUOL**”, ”**HUOLTOLUK**” ja jokin numero, esim. 42hrs. Vaatii huollon ennen kuin aika menee **0 hrs**. Smartrac-ohjelmalla voi antaa ajoaikaa 6–120 tuntia. ”**YLILUK**” voi myös esiintyä, jos satunnaispuhallus on suorittamatta.

**Ratkaisu:** Huoltoajan varaus.



## Käsiyksikköohjeita:

### **Paina # 1**

huoltopäivä ilmestyy

### **Paina # 2**

ajoneuvon jännitteet ilmestyvät

### **Paina # 5**

kutsukoodi, joka annetaan kun halutaan ajoaikaa ilmestyy. (Smartrac-ohjelmasta)

### **Paina # 0**

syötetään vastakoodi joka avaa lukituksen, ja painetaan sen jälkeen #. (Smartrac-ohjelmasta)

Ajoaikakoodin saa Smartrac ohjelmasta, hae ohjelmasta: **pääkäyttäjä->asiakashaku->kirjoita haettava asiakas-> valitse** oikea tili ja vapauta pääyksikkö. Seuraa ohjelman ohjeistusta.